

Gebbruiksaanwijzing Tuinwachter

Ergert u zich als tuinbezitter aan het ongenode bezoek van andermans huisdieren? Aan honden die niet alleen kuilen graven in bloemperken of gazon, maar die graag ook hun reukvlaggen uitzetten aan uw bomen en heesters? Of aan katten, die hun behoefte bij voorkeur willen doen in de zandbak van uw kind of kleinkind?

De Tuinwachter kan deze ergernis voorkomen. Dit apparaat brengt ultrasone golven voort, die nagenoeg niet door de mens, maar wel door (huis)dieren worden gehoord. En het (onschadelijke) geluid van 15.000-25.000 Hertz is zó angstaanjagend, dat niet alleen honden en katten, maar ook hazen en konijnen, muizen en ratten, egels en mollen en zelfs kraaien, duiven en reigers er snel vandoor gaan.

De Tuinwachter schakelt zichzelf automatisch in wanneer er een dier dichtbij komt dan ca 5 meter. Met het geluid beveiligt u een oppervlakte van ca 1.500 m² (39x39 m). U kunt het apparaat eenvoudig aan de muur schroeven. Werkt op 6 C-batterijen.

Batterijen

Open het batterijencompartiment met behulp van een schroevendraaier; er zijn 4 schroeven. Stop er 6 C-batterijen in, waarbij de platte uiteinden tegen de veren moeten drukken. Sluit het compartiment door het goed dicht te schroeven.

Plaatsing

U kunt het apparaat los neerzetten of aan beide schroefogen ophangen. Houd het laag bij de grond, zodat de sensor de dieren kan waarnemen. Hoewel het apparaat waterdicht en weerbestendig is, verdient het aanbeveling het apparaat uit de regen te plaatsen, wat de levensduur zeker zal verlengen.

In/Uitschakelen

Met het zwarte drukknopje schakelt u het apparaat in. Als het ingeschakeld is, brandt eronder een rood signaallampje.

Geluidsgolven

Het apparaat kan ultrasonoor geluid voortbrengen van 15.000 tot 25.000 Hertz. Standaard is dit geschikt voor vogels. Door aan de groene knop te draaien kunt u de geluidsfrequentie veranderen. Op de behuizing rond de groene knop is het frequentiebereik voor een aantal dieren aangegeven:

Wasps	= wespen
Insects	= insecten
Deer	= herten en reeën
Cat/Dogs/Foxes	= katten, honden en vossen
Rodents/Squirrels	= knaagdieren, konijnen en eekhoorns
Rats/Mice	= ratten en muizen

U kunt met de knop op elk gewenst ogenblik de frequentie aanpassen aan de dieren die u wilt afschrikken.