

GEBRUIKSAANWIJZING 7-SCHOTS ALARMPISTOOL

- Dit pistool is uitsluitend geschikt voor het afgeven van geluidssignalen bestaande uit harde knallen, zgn. losse flodders
- Bovenop het pistool zit een ontluichtingsgaatje; bij het afvuren kan hieruit een vlammetje ontsnappen.
- Houd het alarmpistool buiten het bereik van kinderen.
- Aan de linkerzijde zit een verschuifbare "koper" kleurige veiligheidspal; met naar boven geschoven pal, kan er niet gevuurd worden.

BELANGRIJK:

De bijgevoegde 7 losse patronen zijn om uw alarmpistool mee te testen.

Aangebroken ronde doosjes met patronen kunnen NIET geretourneerd worden

LADEN:

1. Schuif de veiligheidspal naar beneden
2. Aan de rechterzijde van het pistool geeft een cijfer van 1 t/m 7 in een rond venstertje aan hoeveel schoten er nog gelost kunnen worden (ook zonder patronen verschijnen de cijfers).
3. Door na het 7^{de} schot (al dan niet met patronen erin) nogmaals de trekker over te halen komt de lade langs het geopende klepje naar buiten.
4. Schuif de veiligheidspal naar boven
5. Neem de lade uit en reinig de laadruimte en de lade goed met machine-olie, om de kruidresten te verwijderen.
6. Plaats nieuwe patronen in de lade.
7. Houd het pistool met de loop naar onderen en schuif aan de voorzijde de lade erin, met het cijfertje 7 eerst.
8. Druk de lade aan tot hij niet verder kan.
9. Druk het klepje aan de achterzijde dicht.
10. Het alarmpistool is thans gereed voor gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING 6-SCHOTS ALARMPISTOOL

- Dit pistool is uitsluitend geschikt voor het afgeven van geluidssignalen bestaande uit harde knallen, zgn. losse flodders
- Bovenop het pistool zit een ontluchtingsgaatje; bij het afvuren kan hieruit een vlammetje ontsnappen.
- Houd het alarmpistool buiten het bereik van kinderen.
- Aan de linkerzijde zit een verschuifbare veiligheidspal;
(F) : Het pistool gaat af als de trekker overgehaald wordt.
(E) : De Patroonhouder gaat door het pistool zonder dat het pistool af gaat als u de trekker overhaalt.
(S) : Trekker geblokkeerd.

BELANGRIJK:

**De bijgevoegde 6 losse patronen zijn om uw alarmpistool mee te testen.
Aangebroken ronde doosjes met patronen kunnen NIET geretourneerd worden**

LADEN (Zie ook de tekening):

- 1 Schuif de veiligheidspal in de (E) stand.
- 2 Nu kunt u de trekker zo vaak overhalen tot de afsluitklep zich opent en het Magazijn naar buiten komt.
- 3 Het magazijn eruit trekken.
- 4 De gekartelde schroef 2 tot 3 slagen naar links draaien.
- 5 Het Magazijn openen en de alarmpatronen erin plaatsen.
- 6 Nu kunt u de patroonhouder weer sluiten, en het schroefje rechtsom dicht draaien.
- 7 Schuif de patroonhouder in het gat aan de voorzijde van het pistool. Zorg dat het gekartelde schroefje eraan de voorzijde uit blijft steken, en wel aan de linker bovenzijde(zie afb).
- 8 Als de veiligheidspal in de (F) stand staat is hij gebruiksklaar.

ATTENTIE

- Nooit op mensen of dieren richten.
- Pistool niet aan mensen onder de 18 jaar geven.
- Pistool altijd met gestrekte arm en met de uitlaat naar boven afschieten.