

76029 Messenslijper Diamond

230V – 50HZ – 20W

Attentie : Voor gebruik a.u.b. de handleiding lezen. Handleiding zorgvuldig bewaren.
Niet geschikt voor kinderen. Dit artikel is geen speelgoed.

Veiligheidsaanwijzingen : Het slijpproces niet met een te grote druk uitoefenen, anders kan het te slijpen onderdeel eraf glijden. Het apparaat niet met olie of water afspoelen, daar de slijpsteen hierdoor onbruikbaar wordt. Tijdens het slijpproces steeds voorzichtigheid handhaven en het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen bewaren. Controleer regelmatig of het apparaat schade heeft. Beschadigde apparaten niet meer gebruiken.

Let op! Wees er zeker van dat de keukenmessen en scharen die u wilt slijpen, vrij van water en olie zijn. Het slijpproces niet plotseling onderbreken of de druk veranderen. Hierdoor kunnen oneffenheden in het mes ontstaan.

Gebruiksaanwijzing : Allereerst de afbeelding (op de zwarte kop) van het te slijpen onderdeel naar het midden van de bovenzijde draaien en even langs de opening kijken of de steen er niet recht voor staat. Als dit het geval is kunt u de zwarte kop iets naar rechts trekken totdat u de zijkant van de slijpsteen ziet. Houd het apparaat met de linkerhand vast. Wanneer u de rode knop met de duim indrukt, zet u de slijpsteen in beweging. Het te slijpen onderdeel goed in de rechterhand houden. Als de steen draait voorzichtig het onderdeel in de daarvoor geschikte opening laten zakken en zo gauw hij de slijpsteen raakt hem voorzichtig naar u toe trekken. Deze beweging niet te langzaam doen anders slijpt u teveel van het onderdeel af en kan het de kwaliteit van het onderdeel beschadigen. Deze handeling een paar keer licht herhalen tot het gewenste resultaat bereikt is. Wanneer u de rode knop weer loslaat stopt de slijpsteen. Mocht het onderdeel de slijpsteen niet raken kan het helpen de andere opening te gebruiken of de zwarte kop iets naar rechts te trekken.

Verwerking van afgedankte apparaten : Dit product aan het einde van zijn levensduur niet weggooiden bij het huisvuil, maar inleveren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking maakt u daarop attent.