

Badkamerhandvat – 67267

In de badkamer met al dat water en zeep kun je je door uitglijden lelijk bezeren. Om dit te voorkomen heb je voldoende grip nodig, zoals alleen handvatten kunnen geven. Aan de tegelwanden of aan de badkuiprand. Ons oer degelijke badkamerhandvat is afgekeken van de transportbeugels die worden gebruikt om grote glasruiten te vervoeren: ze zitten met grote zuignappen vast op de gladde ondergrond. Er hoeft dus niet te worden geboord en geschroefd. Vast- en losmaken gebeurt met behulp van 2 kiepknopjes. Eenmaal vast zitten de zuigers ook echt muurvast! Vervaardigd van zeer duurzame kunststof. Ook handig in uw hotelbadkamer...

Bevestigen: Maak de keramiek- of kunststofondergrond van het bad of de badkamerwand goed vrij van vet en zeepresten. De ondergrond mag licht vochtig zijn. Trek de 2 kiepknopjes los, zodat ze dwars blijven staan. Plaats de beide zuignappen vlak op de ondergrond en druk licht aan. Zet de kiepknopjes terug in hun oude stand, waardoor de zuigers zich sterk aan de ondergrond zullen hechten.

3 zeer belangrijke aanwijzingen:

1. Zet op tegelwanden de zuigers niet op naastliggende tegels, dus niet horizontaal of verticaal. Maar plaats het handvat schuin, zodat de zuigers diagonaal van de ene tegel op de andere vallen; dit maakt de zuigconstructie meer betrouwbaar.
2. Maak het handvat elke week even los met behulp van de kiepknopjes. Maak zowel de ondergrond als de zuigers vet- en zeeprestvrij. Bevestig het handvat opnieuw. Zo behoudt het z'n optimale bevestigingssterkte.
3. Door inwerking van vocht, koude of warmte kunnen de zuigers soms minder stevig bevestigd blijven. Wees hierop altijd bedacht en test de bevestigingssterkte, voordat u er uw volle gewicht of kracht op laat inwerken!