

ZONWERENDE RAAMFOLIE

Montage-instructies:

Materiaal dat u nodig hebt voor de montage:

Gewone rubberen wisser, meetlint, liniaal, hobbymesje, glasreiniger (bijv. AJAX glasreiniger), pluivrije doek, glijdoplossing (water+ afwasmiddel); op 1 liter water ca. 3-4 scheutjes afwasmiddel).

Direct zonlicht of wind vermijden bij de montage. Het beste resultaat wordt bereikt bij temperaturen tussen 10 en 20° C.

De Zonwerende raamfolie kan op beide kanten van de glasplaat worden aangebracht. Voor grotere oppervlakken is de hulp van een tweede persoon vereist.

1. Raamoppervlak grondig reinigen met glasreiniger.
2. Hardnekkige vuilresten verwijderen met een scheermesje of krabber.
3. Let erop dat hoeken, randen en raamkozijnen volledig schoon zijn.
4. Glas volledig droog vegen met rubberen wisser en pluivrije doek.
5. Raam opmeten.
6. De folie op een vlakke ondergrond uitspreiden en op maat snijden. Ca. 2 cm extra bijtellen in de lengte en in de breedte.
7. Vensteroppervlak rijkelijk besproeien met glasreiniger of glijdoplossing. Alleen bij voldoende glijdoplossing kan de folie verschoven worden voor de positionering op het vensteroppervlak. De folie nooit op een droog vensteroppervlak aanbrengen.
8. De folie voor het aanbrengen eveneens rijkelijk besproeien met glijdoplossing.
9. De folie vanaf de bovenste rand van het vensteroppervlak aanbrengen met de handen gladstrijken. Nu kan de folie nog over het glas verschoven worden om de juiste positie te verkrijgen.
10. Nu het oppervlak van de aangebrachte folie besproeien met glijdoplossing.
11. Met de rubberen wisser vanuit het midden naar buiten de luchtbellens en het water tussen de folie en het glas wegwrijven.
12. Liniaal met de rechte kant nemen en de rand van de folie tegen de binnenkant van het raam drukken. De uitstekende folie met het hobbymes of scheermesje afsnijden langs de liniaal. Een rand van ca. 1 cm laten aan het kozijn, de rubberen lip of de siliconen- en kitafdichting.
13. Na het verwijderen van de overtollige folie de randen van de folie nog met de rubberen wisser tegen de vensterrand gladstrijken.
14. Eventueel de stappen 10, 11 en 13 herhalen.

Resterend vocht tussen glas en folie is binnen enkele dagen verdampt. De folie niet aanraken gedurende de eerste 10 uren na aanbrengen. Mochten er tegen alle verwachtingen in toch luchtbellens verschijnen, haal dan de folie in kwestie los en herhaal de stappen 7-11.

De folie kan net zo vaak losgehaald worden als u maar wilt en vervolgens opnieuw gebruikt worden voor de meest uiteenlopende doeleinden. Het is aan te raden de kartonnen verpakkingen te bewaren voor het geval de folie een keer losgehaald en bewaard moet worden voor gebruik op een later tijdstip. Loshalen gaat heel makkelijk. Hef de aangebrachte folie aan één hoek op en trek hem dan van het vensteroppervlak. Rol de folie samen met het beschermingspapier op en stop het geheel in de originele verpakking. Vergeet op de afzonderlijke stukken nat aan te geven voor welk venster ze op maat gesneden zijn. Dit vergemakkelijkt het werk bij het opnieuw aanbrengen.

Belangrijke aanwijzingen voor het aanbrengen:

Bij metaalglas, gespiegeld glas, Thermo-Plus glas of oppervlakken uit isolatieglas van meer dan 0,5 vierkante meter per oppervlak de folie principieel alleen aanbrengen op de buitenkant van het glas om glasbreuk door spanning te voorkomen. Liggende oppervlakken in de wintertuin bij voorkeur aan de buitenkant aanbrengen. De Zonwerende raamfolie is zowel geschikt voor aanbrengen binnen als buiten.